## 2018 售货机参数说明:

设备编辑:

	)设备 / 设备编辑						当前导航:导航 / 设置编辑
	状态查查	参数修改		设备中的商品	设备导航	设备编辑	消费记录
	设备编辑						
		设备类型 售	货机 设备类型	选择为: 售货机	Ŧ		
		设备名称 售货	<sup>激机</sup> 售货机名	称,可以自定义填写	5,或者注明某某地区售货	机,便于查看	
促销比	例指的是机器有没有促销,	机器码 284	61529042449302	机器码=设备编号,	数字 2+主板上有一个通讯	模块标注 IMEI 的编号 15 位	立数=设备编号(共16位数字)
填 100=	=没有折扣/填 90=9 折	→ 促销百分比 100	0				
		设备联系微信号					
		设备联系电话					
		设备联系地址		[			
		设备激活 20	17-12-15 15:39:23	设备激活:设备	需要使用时,必须手动点音	告激活才能使用,激活后显	示激活时间即可。

退款	◎ 支持 ● 不支持		
绑定操作员一	请选择	这里可以绑定操作员,当设备出现故障或者商品库存不足时,会给这个绑定的操作发送	•
绑定操作员二	请选择	信息提醒。	•



## 参数修改:

<ul> <li>         ·          ·          ·</li></ul>										
状态查看	1	參数條	改	设备中	的際品	@ <b>&amp;</b>	导航	12 <b>%</b>	病组	消费记录
编辑数值参数										
参数01	0	参数02	0	参数03	0	参数04	0	参数05	0	
參数06	0	參数07	4	参数08	ō	参数09	6	參数10	0	
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0	]
參数16	0	参数17	0	参数18	ō	参数19	0	參数20	0	
编辑选项参数										
□ 选择1		■ 选择2		□ 选择3		◎ 选择4		□ 选择5		遗操6
编辑时间参数										
定时开	0085 ·	• (100	定时关1	0085 •	-					
					38	虚解政				

参数 13: 音量 1-100

参数 14:

①一个副板时,参数14填0代表货道式售货机/填1代表格子式售货机

②8个副板时,按:以下为例子:135 副板选择用格子24678 副板选择用货道

16 进制表格计算取出数值:

								副	副	副	副	副	副	副	副
								板	板	板	板	板	板	板	板
								8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

从左向右取值(前面的0省略)=10101

用程序员的计算机计算:

计算器 (12) 编辑	( <u>E</u> ) 朝	朏( <u>H</u> )					- ) (	-	<ul> <li>☐ 计算器</li> <li>查看(⊻) 编辑</li> </ul>	(E) 帮	助(日)					-	
						[	10	101								[	21
0000 000 63 0000 000 31	90 01 90 01	000 000	0000 0000	0000 47 0000 15	000 000	0 00 0 00	000 001	0000 32 0101 0	0000 000 63 0000 000 31	10 01 10 01	300 300	0000 0000	0000 47 0000 15	000 000	0 00 0 00	900 901	0000 32 0101 0
◎ 十六进制		Mod	А	MC	MR	MS	M+	M-	◎十六进制		Mod	A	MC	MR	MS	M+	M
○ 十进制 ○ 八进制	(		В	-	CE	с	±	<b>√</b>	<ul> <li>● 十进制</li> <li>● 八进制</li> </ul>	(	)	В	-	CE	С	±	1
◎ 二进制	RoL	RoR	С	7	8	9	/	%	◎二进制	RoL	RoR	С	7	8	9	/	%
<b>9</b> 四字	Or	Xor	D	4	5	6	*	1/x	● 四字	Or	Xor	D	4	5	6	*	1/
<ul> <li>⑦ 双字</li> <li>⑦ 字</li> </ul>	Lsh	Rsh	E	1	2	3	-		◎双字	Lsh	Rsh	E	1	2	3	-	
◎字节	Not	And	F	0		- 22	+		○字节	Not	And	F				+	

选择二进制,输入取出的数值: 10101 参数 14 填: 21

然后直接点击十进制,得出的结果 21

参数 15: 格子通电时间(0.1 秒为单位)

## 设备中的商品:

编辑

)商品	记者商品								当前写	航: 导航 / 南岛列表	E.
	状态查看	参数修改	设备中的商品		设备导航		设备编辑		消费记录	R	
条件查询											
安设备名称模拟	相查询	技商品名称模糊查询 <b>查询</b> 重复	新聞商品 一種通知设备	一键补给	补货清单						
品列表		/	/								
商品图片	商品名称	所屬设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	2019聶工測试勿动28658/0042584004	0	100	0	现价:¥1	¥ 1	0	上纲	<b>2</b> 20	一 戶亏內 0 定设备_一维码,
无图片	1	2019最工憲试勿动2865860042584004	101	100	0	现价:¥1	¥ 1	609	上架	288	点击二维码图标可以下
七图片	2	2019聶工憲統勿动2865860042584004	102	100	0	现价:¥ 1	¥ 1	100	上架	<b>3</b> 22	-
无图片	3	2019篇工期试勿动2865860042584004	103	100	0	现价:¥1	¥1	11	上架	2 課會	或者登看。
无图片	4	2019晶工测试勿动2865860042584004	104	100	0	现价:¥1	¥ 1	0	上架		
无限片	5	2019晶工测试勿动2865860042584004	105	100	0	现价:¥1	¥1	0	上架		
	5	2019最工测试勿动2865860042584004	106	100 个	0	现价:¥1	¥ 1	0 个	上架	C # 22 @	
七图片							100.02	2	1000		
七國片	7	2019晶工测试勿动2865860042584004	107	100	0	划出行: ¥ 1	¥ 1	0	上架		

①点击新增商品:比如您售卖的是7个商品,您需要勾选8个商品,然后点击新增。(注:如果点击新增商品,页面为空没商品,点击商品模板,手动新增8个商品,再回来勾选。) ②编辑每个商品信息和价格:

(会)商品 / 商品列表 编辑产品 商品图片 选择文件 未选择任何文件 点击可以上传商品的图片,没有图片可以不上传 建议尺寸640\*640 商品名称 0 商品在设备中的位置 0 填 0 代表设备二维码, 101 代表第一个商品/102 代表第二个商品/103 代表第三个商品,以此类推。 商品单位 商品库存 100 按实际库存填写,比如一个货道里有 100 个商品,库存就填 100 填写和商品库存一样,作用:商品 ▶默认库存 0 库存在使用中会自动减少,当库存 最小库存 10 快没有的时候,点击一键补货,会 最小库存,指的是当商品库存减少到最小库存时,短信提醒运营者这个货道商品快没有了,需要补货了。 根据商品库存的差值填入到商品库 最低消费金额 1 存,不需要每个商品编辑填写 特价商品可购买数量 0 是否支持单次消费 支持单次消费 可选择是否支持单次消费。 选择支持单次消费:客户扫码直接支付金额消费 选择不支持单次消费:客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价(元)	1 商品价格, 1=1元(元为单位) *
原价(元)	1 填写和单价一样
状态	上架 状态必须选择为上架,这个商品才可以正常售卖。
商品描述	<ul> <li>S</li> <li>S</li></ul>
完成以上	<b>确定提交</b> 下载商品二维码 返回 的设置,点击确定提交

- 一、主板测试
  - 1. 连接副板、刷卡板、插上喇叭
  - 2. 按住设置键并接通电源
  - 3. 接通电源后一秒后松开设置键
  - 4. 等待主板联网成功
  - 5. 购买商品, 输入101, 选择刷卡支付
  - 6. 刷卡后, 电机正常运转, 语音没有报错, 测试结束







## 主板此处与副板此处相连



